ARISA PT ARISAMANDIRI PRATAMA
www.arisamandiri.com Jl. Raya Karangawen Km 20, Demak 59566, INDONESIA | Ph. +62 24 6735508 - Fax +62 24 6735511
File # G0225001M17 | Date 20150.06.20 | By Iin | Desc. Manual Book Kipas Angin FA-1601
Remark : 420 x 195 mm, 3 fold, 1/1, B/W

inside

ARISA

(Stempel Penjual)

Tanggal Pembelian :

Nama Penjual

Alamat Penjual

Telp. Penjual

UNTUK SERVICE CENTER

Nama Pemilik

Alamat Pemilik

Telepon Pemilik

Email Pemilik

KARTU GARANSI

ARISA

KIPAS ANGIN 16"

FA-1601

SNI 04-6292.2.80-2006
LSPr-011-IDN

4 in 1 standing - half standing - desktop - wall

Terima kasih telah membeli produk kami. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk dengan benar.
Silahkan menghubungi Service Center, jika membutuhkan pertolongan.

Panduan :
1. Isi data diri dan informasi yang dibutuhkan pada kolom kartu garansi
2. Simpan bukti pembelian dan kartu garansi ini.

No. Reg : P.12.AMP2.01102.0615

Diproduksi oleh :
ARISA PT ARISAMANDIRI PRATAMA
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566
Jawa Tengah - Indonesia

Service Center

JAKARTA
Jl. P. Jayakarta No. 117 Blok B
No. 42 Sawah Besar
Jakarta Pusat - 10730
Phone: (021) 6490990 / 6252127
Fax: (021) 6007055

Jl. Griya Sejahtera L1 No.11
Sunter Icon - Jakarta Utara
Phone: (021) 29376247
Fax: (021) 29376248

BANDUNG
Jl. Peta Kopo Plaza B-21 Bandung - 40283
Phone: (022) 6036467
Fax: (022) 6019442

Taman Kopo Indah 3 Blok A No. 34
Phone: (022) 88886812
Bandung

SURABAYA
Ruko Darmo Park 1 Jl. Mayjen Sungkono
Blok 1B No. 2 Surabaya - 60256
Phone/Fax: (031) 5684626

Ruko Mangga Dua Blok AA2 - 7
Jogir Wonokromo - Surabaya
Phone: (031) 8477052
Fax: (031) 8490378

BALI
Jl. Jend. Sudirman
Komp. Sudirman Agung Blok C No. 47
Denpasar - 80234
Phone: (0361) 255738
Fax: (0361) 255357

SEMARANG
Jl. Brigjend. Sudiarto No. 523B
Semarang
Telp. 024-6734144

YOGYAKARTA
Jl. Kusuma Negara Timur No. 919
Yogyakarta - 55198
Phone/Fax: (0274) 556872

MEDAN
Jl. Krakatau Ujung, Komp. Krakatau Multi Centre(KMC)
Blok C No. 12 Medan - 20241
Phone/Fax: (061) 6641450

MAKASAR
Jl. Tol Lorong PU 40 No. 3 Makasar - 90244
Phone: (0411) 510232
Fax: (0411) 512350

MANADO
Ruko Terminal Paal 2 No. 14C Kel. Paal 2 Kec.Tikala
Manado - 95129
Phone/Fax: (0431) 873582

LAMPUNG
Perum Bukit Kencana Blok L No. 25 Antasari
Bandar Lampung - 35133
Phone/Fax: (0721) 772278

CIREBON
Jl. Pangeran Drajat No. 28 Cirebon - 45133
Phone: (0231) 239936

PALEMBANG
Jl Prof Dr Supomo KM 3,5 RT 009 RW 004 No. 98
Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang 30126
Phone: (0711) 311458
Fax: (0711) 310642

PEKANBARU
Jl Arengka 2 kompleks pergudangan Avian
Blok F No. 8 Pekanbaru 28292
Phone: (0761) 27528, 4830019
Fax: (0761) 27528

www.arisamandiri.com

ARISA

Cara Pengoperasian

1. Penempatan kipas angin harus pada posisi yang datar dan rata.
2. Pasanglah AC Cord (5) ke sumber listrik.
3. Tekan Switch (7) sesuai dengan kecepatan yang diinginkan.
4. Tekan Oscilator Knob (6) agar kipas angin berosilasi ke kiri dan ke kanan (lihat Gb.04)
5. Untuk menghentikan osilasi, tarik Oscilator Knob (6) ke atas.
6. Untuk mengatur arah angin, cukup gerakan atau dorong bagian belakang kipas angin ke atas atau ke bawah secara perlahan. (lihat Gb.05)

- 3 > Cepat
- 2 > Sedang
- 1 > Lambat
- 0 > Kipas tidak berputar / Off

Switch



Gb.04


Gb.05

Cara Membersihkan dan Merawat

1. Lepaskan AC Cord dari sumber listrik sebelum kipas angin dibersihkan.
2. Bersihkan bagian berdebu atau kotor dengan menggunakan kain lembab, lalu keringkan dengan kain lembut .
3. Jangan membersihkan dengan menggunakan larutan yang mengandung tinner, bensin, minyak tanah dan sejenisnya ke komponen yang terbuat dari plastik, karena bisa merusaknya.
4. Hindari percikan air terhadap komponen listrik kipas angin.
5. Oleskan minyak pelumas secukupnya (minimal 6 bulan sekali) ke poros motor.
6. Apabila kipas angin hendak disimpan dalam waktu lama bersihkan kipas angin terlebih dahulu, kemudian tutup dengan pembungkus plastik dan simpan di tempat kering dan aman.

Peringatan

Matikan segera kipas angin dan hubungi Service Center ARISA terdekat apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Blade tidak berputar pada saat kipas angin dioperasikan.
2. Blade berputar terlalu lamban (tidak normal)
3. Motor keluar asap

CARA MELEPASKAN AC CORD DARI SUMBER LISTRIK



BAGIAN YANG DIOLESI MINYAK PELUMAS



Kipas dilengkapi dengan pengaman otomatis yang akan bekerja ketika motor terlalu panas. Apabila putaran tiba-tiba berhenti, cabut AC Cord dari sumber listrik, diamkan 30 menit, lalu coba hidupkan kembali. Apabila masalah berlanjut, hubungi Service Center.

G0225001M17

PETUNJUK PENGGUNAAN

ARISA

KIPAS ANGIN 16"

FA-1601

4 in 1 standing - half standing - desktop - wall

GARANSI 1 TAHUN



AUTO-RESET OVERHEAT PROTECTOR

CTA-BLADE 8 Daun

Angin Lebih KENCANG, Tiupan lebih MENYEBAR

SNI 04-6292.2.80-2006
LSPr-011-IDN

No. Reg : P.12.AMP2.01102.0615

Diproduksi oleh :
ARISA PT ARISAMANDIRI PRATAMA
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566
Jawa Tengah - Indonesia

HARAP MEMBACA PETUNJUK PEMAKAIAN SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK

outside

Identifikasi Komponen



1. Base
2. Wall Bracket
3. Pole
4. Body-Head Set
5. AC Cord
6. Oscilator Knob
7. Switch
8. Back Grille
9. Grille Nut
10. Blade
11. Blade Nut
12. Front Grille

Spesifikasi

Tegangan	220 V~AC / 50 Hz	**Putaran Maksimal**	1450 r/min
Daya	65 Watt	**Ukuran**	16" / 40 cm

Perhatian

1. Jangan mengarahkan angin dari kipas langsung ke tubuh dalam waktu yang lama, terutama untuk orang sakit, bayi dan orang lanjut usia.
2. Jangan menggunakan kipas angin di depan tirai, karena dapat terhisap oleh kipas angin.
3. Jangan memasukan jari-jari tangan atau benda lain ke dalam Grille karena jari tangan dapat terluka dan Blade akan rusak.
4. Jangan menggunakan kipas angin pada :
   - Tempat yang berdebu
   - Tempat yang banyak terdapat bahan kimia
   - Tempat lembab dan basah
   - Dekat api dan sumber panas
5. Matikan dan lepaskan AC Cord sebelum membuka Front Grille
6. Jika tangan basah, jangan melepas AC cord yang terhubung dengan sumber listrik.
7. Jika Power Cord kipas angin rusak maka harus diganti dengan Power Cord yang disediakan oleh pabrik atau Service Center, proses penggantian harus dikerjakan oleh teknisi dari pabrik atau Service Center.

Petunjuk Pemasangan

1 DESK FAN

Pasang Body-Head Set (4) ke Base (1), posisikan agar snap A dan snap B bertemu, satukan keduanya hingga berbunyi 'klik'



Gb.01

1 HALF-STAND

Pasang Pole(3) ke Base (1), satukan keduanya sampai berbunyi 'Klik' (lihat Gb.01) Kemudian Pasang Body-Head Set (4) ke Pole (3) yang sudah terpasang pada Base (1) dengan cara yang sama.



1 STAND FAN

Pasang Pole(3) ke Base (1), satukan keduanya sampai berbunyi 'Klik' (lihat Gb.01). pasang Pole(3) kedua dengan cara yang sama.

Kemudian Pasang Body-Head Set(4) yang ke Pole (3) yang sudah terpasang dengan Base (1) dengan cara yang sama pula.



2 Pasang Back Grille (8) ke Body-Head Set (4), kemudian kencangkan dengan Grille Nut (9) dengan diputar searah jarum jam.



3 Pasang Blade (10) ke Body-Head Set (4), kemudian kencangkan Blade nut (11) dengan diputar berlawanan arah jarum jam



4 Pasang Front Grille (12) ke Back Grille (8) dengan diputar searah jarum jam kemudian kencangkan dengan ditekan sampai berbunyi 'Klik'



WALL FAN

Lakukan langkah pemasangan Body-Head Set (seperti langkah No. 2-4).
Posisikan sementara Wall Bracket (2) pada dinding yang akan dipasangkan, lalu tandai menggunakan pensil pada bagian lubang Bracket (lihat Gb.02), lepas Wall Bracket (2), pasangkan sekrup pada bagian yang telah ditandai (lihat Gb.03), lalu pasang Wall Bracket (2) pada 2 sekrup tersebut. Masukan Body-Head Set (4) ke lubang Wall Bracket. Pastikan Kipas angin dan Bracket terpasang dengan kuat.

Jika kipas dalam keadaan terpasang, Lepaskan terlebih dahulu Body-Head Set (4) dari Pole (3) dengan cara menekan Snap lalu tarik dan putar Body-Head Set (4) sampai terlepas dari Pole (Lihat Gb.04). Kemudian masukan Body-Head Set (4) tersebut ke lubang Wall Bracket.



Gb.02 Gb.03



Gb.04
tampak belakang

Perakitan telah selesai. Sebelum digunakan, pastikan bahwa sambungan sudah pas serta tidak ada yang longgar.

KARTU GARANSI

ARISA

Produk / Model / No. Seri :

Berlaku s/d : ....

Nama Pemilik

Alamat Pemilik

Kode Pos :

Telepon Pemilik HP :

Email Pemilik

Tanggal Pembelian / /

Nama Penjual

Alamat Penjual

Telepon Penjual

(Stempel Penjual)

ARISA

KETENTUAN JAMINAN

1. Masa berlaku garansi 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pembelian.
2. Model no. dan serial no. pada kartu garansi harus sesuai dengan model no.dan serial no. pada produk.
3. Kartu garansi harus diisi dengan data yang benar, tanggal sesuai kuitansi pembelian produk, dan dibubuhi cap/stempel dari penjual.

Garansi tidak berlaku apabila :

1. Masa berlaku telah habis.
2. Pelanggan tidak dapat memperlihatkan kuitansi pembelian dan kartu garansi yang sah.
3. Nomor seri tidak sesuai dengan kartu garansi atau tidak ada cap dan tanda tangan Penjual.
4. Potongan data Pelanggan tidak dikirimkan paling lambat 10 hari dari tanggal pembelian.
5. Segel rusak atau pernah dibuka oleh pihak selain Service Center resmi.
6. Produk pernah diperbaiki atau diservis oleh pihak selain Service Center resmi.
7. Kerusakan disebabkan bukan karena kesalahan produksi (Misalnya : Salah pengoperasian, kesalahan instalasi, tegangan listrik yang terlalu tinggi / rendah, jatuh, kebakaran, petir, terkena air atau kelembaban udara yang terlalu tinggi, bencana alam, dll.

Jenis Barang	Waktu Garansi	Jenis Jaminan
KIPAS ANGIN	1 Tahun	- Motor, Spare Part dan Biaya Reparasi

Catatan Perbaikan

Tgl.	No. WO	Perbaikan	Teknisi

ARISA

DISIMPAN OLEH PEMBELI

ARISA

Produk / Model / No.Seri :

Dikembalikan Tanggal :

Berlaku s/d :

PENTING : Bagian dari kartu ini harus dikembalikan dalam waktu 10 hari ke perwakilan kami yang ada di kota Anda. (Untuk alamat lihat di Service Center)

UNTUK SERVICE CENTER